



شرکت پیشران صنعت ویرا

دستگاه کنترل شرایط محیطی اتاق سرور (SRC) سیستمی است که توانایی سنجش فاکتورهای مهم نگهداری اتاق سرور (دما - رطوبت - قطع برق - نوسان برق - دود - آتش درون رک - نشت آب - ورود غیر مجاز - دشارژ باطری یو پی اس و....) را داشته و در صورت بوجود آمدن شرایط بحرانی، مسئولین را به طرق مختلف (آژیر - پیامک - فلاشر - میس کال - ایمیل) از شرایط هشدار موجود باخبر میکند.

راهنمای پیامک های ارسالی از SRC

| معنی و مفهوم پیام | متن پیام ارسالی | معنی و مفهوم پیام | متن پیام ارسالی |
|--|--------------------|---|--------------------|
| دمای اتاق به محدوده مجاز بازگشته است. | TemperatureN | دمای اتاق از محدوده مجاز خارج شده است. | TemperatureF |
| رطوبت اتاق به محدوده مجاز بازگشته است. | HumidityN | رطوبت اتاق از محدوده مجاز خارج شده است. | HumidityF |
| خروجی یو پی اس اتاق (برق سرور) وصل شده است. | UPS N | خروجی یو پی اس اتاق (برق سرور) قطع شده است. | UPS F |
| برق شهر وصل شده است. | Line N | برق شهر قطع شده است. | Line F |
| فیوز کولر وصل شده است. | CoolerFuse N | فیوز کولر قطع شده است. | CoolerFuse F |
| سنسور (های) دود به حالت نرمال بازگشته است. | Smoke N | سنسور (های) دود فعال شده است. | Smoke F |
| سنسور (های) نشت آب به حالت نرمال بازگشته است. | Water N | سنسور (های) نشت آب فعال شده است. | Water F |
| سنسور (های) آتش به حالت نرمال بازگشته است. | Fire N | سنسور (های) آتش فعال شده است. | Fire F |
| درب اتاق بسته شده است. | Door N | درب اتاق باز شده است. | Door F |
| برق سه فاز مجموعه به حالت نرمال بازگشته است. | 3PH N | برق سه فاز مجموعه دچار اختلال شده است. | 3PH F |
| سنسور ورود غیر مجاز به حالت نرمال بازگشته است. | PIR N | سنسور (های) ورود غیر مجاز فعال شده است. | PIR F |
| دمای سنسورهای 1 تا 8 به محدوده مجاز بازگشته است. | Temperature 1- 8 N | دمای سنسورهای 1 تا 8 خارج از محدوده مجاز است. | Temperature 1- 8 F |
| معنی و مفهوم پیام | | متن پیام ارسالی | |
| دستگاه کنترل شرایط محیطی روشن شده است | | System Power Up. Registered OK | |
| شارژ سیم کارت درون دستگاه کمتر از 1000 تومان است. | | Simcard Charge Alarm | |
| در صورتی که به مدت 15 روز دستگاه کنترل شرایط محیطی هیچگونه آلارمی مشاهده نکند و پیامکی ارسال نکند، این پیامک برای کاربران ارسال می شود و معنی آن این است که دستگاه فعال و در شرایط نرمال می باشد | | System Is Normally Running. Pishran Sanat Vira - Industrial Automation Projects - www.pishrans.com - 66462823 | |

تهران - بزرگراه ستاری - پلاک 41

تلفن: 44045809 - 44045837 - 44973681

www.pishrans.com Email: info@pishrans.com